

## Микрометрические головки, смещение: 1/4" (6.5 мм)

Фото	Артикул	Наименование
	148-202FT-H	<a href="#">148-202FT-H - Микрометрическая головка, макс. смещение: 1/4", деления шкалы: 0.001", плоский наконечник, шестигранное отверстие: 5/64", Thorlabs</a>
	148-206ST-H	<a href="#">148-206ST-H - Микрометрическая головка, макс. смещение: 1/4", деления шкалы: 0.001", шарообразный наконечник, шестигранное отверстие: 5/64", Thorlabs</a>
	148-206ST	<a href="#">148-206ST - Микрометрическая головка, макс. смещение: 1/4", деления шкалы: 0.001", шарообразный наконечник, Thorlabs</a>
	148-201FT-H	<a href="#">148-201FT-H - Микрометрическая головка, макс. смещение: 6.5 мм, деления шкалы: 10 мкм, плоский наконечник, шестигранное отверстие: 2 мм, Thorlabs</a>
	148-205ST-H	<a href="#">148-205ST-H - Микрометрическая головка, макс. смещение: 6.5 мм, деления шкалы: 10 мкм, шарообразный наконечник, шестигранное отверстие: 2 мм, Thorlabs</a>
	148-205ST	<a href="#">148-205ST - Микрометрическая головка, макс. смещение: 6.5 мм, деления шкалы: 10 мкм, шарообразный наконечник, Thorlabs</a>

Алматы (7273)495-231  
 Ангарск (3955)60-70-56  
 Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Благовещенск (4162)22-76-07  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Владикавказ (8672)28-90-48  
 Владимир (4922)49-43-18  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Коломна (4966)23-41-49  
 Кострома (4942)77-07-48  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Курган (3522)50-90-47  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Петрозаводск (8142)55-98-37  
 Псков (8112)59-10-37  
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Саранск (8342)22-96-24  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Сыктывкар (8212)25-95-17  
 Тамбов (4752)50-40-97  
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)33-79-87  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Улан-Удэ (3012)59-97-51  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Чита (3022)38-34-83  
 Якутск (4112)23-90-97  
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://thorlabs.nt-rt.ru/> || [tbe@nt-rt.ru](mailto:tbe@nt-rt.ru)

## Микрометрические головки, смещение: 1/2" (13 мм)

Фото	Артикул	Наименование
	148-811ST-H	<a href="#">148-811ST-H - Микрометрическая головка, макс. смещение: 1/2", деления шкалы: 0.001", шарообразный наконечник, шестигранное отверстие: 5/64", Thorlabs</a>
	148-811ST	<a href="#">148-811ST - Микрометрическая головка, макс. смещение: 1/2", деления шкалы: 0.001", шарообразный наконечник, Thorlabs</a>
	148-801ST-H	<a href="#">148-801ST-H - Микрометрическая головка, макс. смещение: 13 мм, деления шкалы: 10 мкм, шарообразный наконечник, шестигранное отверстие: 2 мм, Thorlabs</a>
	148-801ST	<a href="#">148-801ST - Микрометрическая головка, макс. смещение: 13 мм, деления шкалы: 10 мкм, шарообразный наконечник, Thorlabs</a>

## Микрометрические головки, смещение: 1" (25 мм)

Фото	Артикул	Наименование
	150-811ST-H	<a href="#">150-811ST-H - Микрометрическая головка, макс. смещение: 1", деления шкалы: 0.001", шестигранное отверстие: 5/64", Thorlabs</a>
	150-811ST	<a href="#">150-811ST - Микрометрическая головка, макс. смещение: 1", деления шкалы: 0.001", Thorlabs</a>
	150-801ME-H	<a href="#">150-801ME-H - Микрометрическая головка, макс. смещение: 25 мм, деления шкалы: 10 мкм, шестигранное отверстие: 2 мм, Thorlabs</a>
	150-801ME	<a href="#">150-801ME - Микрометрическая головка, макс. смещение: 25 мм, деления шкалы: 10 мкм, Thorlabs</a>

## Микрометрические головки, смещение: 2" (50 мм)

Фото	Артикул	Наименование
	151-411ME-H	<a href="#">151-411ME-H - Микрометрическая головка, макс. смещение: 50 мм, деления шкалы: 10 мкм, шарообразный наконечник, шестигранное отверстие: 2 мм, Thorlabs</a>
	151-411ME	<a href="#">151-411ME - Микрометрическая головка, макс. смещение: 50 мм, деления шкалы: 10 мкм, шарообразный наконечник, Thorlabs</a>

## Высокоточная микрометрическая головка, смещение: 10 мм

Фото	Артикул	Наименование
	146-200	<a href="#">146-200 - Высокоточная микрометрическая головка, смещение: 0-10 мм, цена деления: 5 мкм, Thorlabs</a>

## Дифференциальные приводы, смещение: 8 мм

Фото	Артикул	Наименование
	DM10B	<a href="#">DM10B - Высокоточный дифференциальный привод, диаметр цилиндра: 3/8" (9.5 мм), Thorlabs</a>
	DRV3	<a href="#">DRV3 - Высокоточный дифференциальный привод: смещение: 8 мм, Thorlabs</a>
	DRV004	<a href="#">DRV004 - Блочный винтовой привод NanoMax, макс. смещение: 8 мм, Thorlabs</a>
	MCA2	<a href="#">MCA2 - Адаптеры для крепления микрометрических винтов Ø10 мм (Ø0.39"), Thorlabs</a>
	MCA1	<a href="#">MCA1 - Адаптеры для крепления микрометрических винтов Ø3/8" (9.5 мм), Thorlabs</a>

## Дифференциальные приводы, смещение: 1/2" (13 мм)

Фото	Артикул	Наименование
	DM10	<a href="#">DM10 - Дифференциальная регулировочная рукоятка для трансляторов, смещение: 1/2", Thorlabs</a>
	DRV304	<a href="#">DRV304 - Дифференциальный привод, макс. смещение: 1/2" (13 мм), Thorlabs</a>

## Дифференциальные приводы, смещение: 18 мм

### Принцип работы дифференциального привода Thorlabs

Включите субтитры, чтобы увидеть текст на русском

Фото	Артикул	Наименование
	DM22	<a href="#">DM22 - Дифференциальный привод для оптических держателей, внешняя резьба: 1/4"-80, цена деления: 0.5 мкм, Thorlabs</a>

## Дифференциальные приводы, смещение: 1" (25 мм) & 2" (50 мм)

Фото	Артикул	Наименование
	DM12	<a href="#">DM12 - Дифференциальный привод для трансляторов, смещение: 25 мм, Thorlabs</a>
	DRV8	<a href="#">DRV8 - Дифференциальный привод, макс. сдвиг: 50 мм, втулка для крепления: 1/2" (12.7 мм), Thorlabs</a>

## Цифровые микрометрические головки: 1" (25.4 мм)

Фото	Артикул	Наименование
	DM713	<a href="#">DM713 - Электронно-цифровая микрометрическая головка, метрическая/дюймовая система, шарообразный наконечник, Thorlabs</a>

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3956)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новый Уренгой (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://thorlabs.nt-rt.ru/> || [tbe@nt-rt.ru](mailto:tbe@nt-rt.ru)